

XQ-connect RGB(W) - Serie

Steuern Sie Ihre LED-Technik ganz einfach und bequem mit den XQ-connect Produkten. Voraussetzung für eine Steuerung von Helligkeit und Farbe ist der XQ-connect Empfänger 4x5A. Dazu kann die gewünschte Dimmung per Wandsender und/oder auch per Fernbedienung reguliert werden. Binden Sie ihre LED Technik zusätzlich mit der XQ-connect WiFi Box in Ihr eigenes WLAN-Netz ein und steuern Sie Ihre Dimmung per Smartphone oder Tablet. Eine Anleitung für die Steuerung per Smartphone oder Tablet mit der entsprechenden App für **IOS** und **Android** finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.



Technische Daten

Artikelnr.	Bezeichnung	Maße (LxBxH)	Eingangsspannung
4350-2-1-w	Wandsender DW Knopf	86 x 86 x 41 mm	3V CR2025 Batterie
4350-2-4-b	Fernbedienung DW 4 Zonen	132 x 44 x 25 mm	3x1,5V AAA Batterien
4350-2-7-w	Wandsender DW 4 Zonen	86 x 86 x 35 mm	12-24V DC
4350-3-1-w	Wandsender RGB Knopf	86 x 86 x 41 mm	3V CR2032 Batterie
4350-3-10-w	Fernbedienung RGBW memo	132 x 44 x 25 mm	3x1,5V AAA Batterien
4350-3-4-b	Fernbedienung RGBW 4 Zonen	132 x 44 x 25 mm	3x1,5V AAA Batterien
4350-3-6-b	Fernbedienung RGBW 6 Zonen	48 x 140 x 16 mm	3x1,5V AAA Batterien
4350-3-7-w	Wandsender RGBW 4 Zonen	80 x 80 x 35 mm	12-24V DC
4350-0-9	WiFi-Box	55 x 90 x 20 mm	12-24V DC

Anlernen des Empfängers auf einen Wandsender oder eine Fernbedienung:

Drücken Sie kurz die **Lerntaste** am XQ-connect Funkempfänger. Dann drücken Sie auf die **An-Taste** des Senders (Wandsender oder Fernbedienung). Ihre LED-Technik leuchtet kurz auf und bestätigt das erfolgreiche Anlernen. Sie können Ihre LED Technik nun mit dem angelernten Wandsender oder der Fernbedienung dimmen.

Wenn Sie die Lerntaste des Empfängers für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, werden alle angelernten Sender auf diesen Empfänger gelöscht.

XQ-connect Fernbedienung RGBW memo

Mit der XQ-connect Fernbedienung RGBW memo können Sie Ihre gewünschte Farbe und Dimmung auswählen. Mit einer Fernbedienung können Sie bis zu 2 Empfänger im Umkreis von 10-15 Metern ansteuern.



- 

Nachdem Sie die Fernbedienung wie oben beschrieben angelernt haben, drücken Sie eine der Zonen-Tasten und bestätigen diese, indem Sie über das Farbrad streichen. Anschließend können Sie durch kurzes Drücken eine Zone auswählen und durch langes Drücken eine Zone an- bzw. ausschalten.
- 

Mit den Tasten **S1-S4** können Sie pro Zone 4 Einstellungen speichern, indem Sie Ihre Wunschfarbe auswählen und dann eine der Tasten 2 Sekunden gedrückt halten. Zum Abrufen der gespeicherten Einstellungen drücken Sie die Taste kurz.
- 

Den gewünschten Farbton können Sie mit dem Farbwahlrad, sowie mit den Tasten **R, G** und **B** einstellen. Durch kurzes Drücken schalten Sie den jeweiligen Farbkanal an- bzw. aus, durch langes Drücken können Sie ihn dimmen.
- 

Indem Sie die Tasten **B-** bzw. **B+** drücken, dimmen Sie Ihre LED-Technik hoch oder runter.
- 

Zusätzlich können Sie durch kurzes Drücken der Taste **W** den weißen Kanal ein- bzw. ausschalten und durch langes Drücken dimmen.
- 

Auf der Fernbedienung sind einige voreingestellte Programme, die durch die Tasten **P1-P4** ausgewählt werden können. Auf jeder der vier Tasten sind zwei Programme gespeichert, zwischen denen Sie durch Drücken der Taste wechseln können.
- 

Die Geschwindigkeit können Sie mit den Tasten **S-** und **S+** verändern.
- 

Indem Sie die Taste **W+** drücken, können Sie zwischen drei verschiedenen Weißtönen wählen. Langes Drücken der Taste schalten die RGB Kanäle aus

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorger.

