

Wasserdichter 5 in 1 LED-Controller IP66 Milight SR5-P



Ausgangsmodus einrichten

Richten Sie den korrekten Ausgabemodus basierend auf der Funktion der Lichter ein
 Einstellungsmethode: Drücken Sie die Taste „Set“ kontinuierlich, um den Ausgangsmodus zu wechseln (Aufmerksamkeit: Sie meldet sich innerhalb von 3 Sekunden ohne Betrieb an).

Blatt Ausgabemodus (Bestätigen Sie den Ausgabemodus basierend auf der Farbe der Anzeige)

Indikatorfarbe	Weißes Licht	Gelbes Licht	Rotlicht	Grünes Licht	Blaues Licht
Ausgabe	Einfarbiger	Dual-Weiß	RGB	RGBW	RGB+CCT

Anschlussstabelle für das Anschließen der LED-Streifen an den Controller

Output Mode (LED Wiring)							
Mode \ Wire	Black	Red	Green	Blue	White	Yellow	
Single Color	V+	W	W	W	W	W	
Dual White	V+	CW	CW	WW	WW		
RGB	V+	R	G	B			
RGBW	V+	R	G	B	W		
RGB+CCT	V+	R	G	B	CW	WW	